

YOU SEE®

Verhalten unterschiedlicher Geräte mit E-WERK, Art.-Nr. 361

Es kann nicht garantiert werden, dass das E-WERK alle anschließbaren Geräte betreiben bzw. laden kann. So nutzen z. B. einige mobile Geräte für den Betrieb nur ihren internen Akku und können nicht gleichzeitig geladen werden, also auch nicht mit dem E-WERK. Bitte beim Gerätehersteller informieren! Das E-WERK kann jedoch einen externen Akku laden, z. B. unseren Pufferakku 461A (nicht im Lieferumfang enthalten), mit dem nach der Fahrt solche Geräte wieder aufgeladen werden können. Weitere seltene Ausnahmen sind Geräte, die sich aufgrund ihrer technischen Eigenart während der Fahrt wegen wechselnder Spannungen und Ströme nicht laden lassen. Sie können mit dem E-WERK über einen entsprechenden Pufferakku betrieben werden.

Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über diverse Mobilgeräte, und wie sie vom E-WERK betrieben bzw. geladen werden können. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie außerdem, dass sich Softwareupdates und andere technische Änderungen seitens des Geräteherstellers auf die Korrektheit unserer Angaben auswirken können.

Ein Betrieb mit E-WERK setzt passende Kabelverbindungen voraus.

Ergänzungen und Korrekturen Ihrerseits sind jederzeit willkommen. Bitte richten Sie Ihre E-Mail an:
E-WERK@bumm.de

Stand: 15.12.2009

Verhalten unterschiedlicher Geräte mit E-WERK, Art.-Nr. 361

Mobiltelefone

Hersteller	Typ	Betreiben/ Laden mit E-WERK direkt	Betreiben/ Laden über Pufferakku	Laden durch Akkupack nach Nutzung
Apple	iPhone 3G	X	X	X
Apple	iPhone 3Gs	-	X	X
HTC	Touch HD	X	X	X
HTC	Touch Pro	X	X	X
HTC	Touch Pro 2	X	X	X
Motorola	V3	X	X	X
Nokia	2610	X	X	X
Nokia	3110	X	X	X
Nokia	3330	X	X	X
Nokia	5310	X	X	X
Nokia	6710	X	X	X
Nokia	6120c	X	X	X
Nokia	6230i	X	X	X
Nokia	6310i	X	X	X
Nokia	6600 Slide	X	X	X
Nokia	E63	X	X	X
Nokia	E71	X	X	X
Nokia	E75	X	X	X
Nokia	N70	X	X	X
Nokia	N79	X	X	X
Nokia	N82	X	X	X
Nokia	N85	X	X	X
Nokia	N95	X	X	X
Nokia	N96	X	X	X
O2	XDA Diamond	X	X	X
Samsung	SGH E 590	X	X	X
Siemens	A55	X	X	X
Sony Ericsson	C902	X	X	X
Sony Ericsson	K330	X	X	X
Sony Ericsson	K750i	X	X	X
Sony Ericsson	K800i	X	X	X
T-Mobile	MDA Vario IV	X	X	X
Vodafone	Magic	X	X	X

MP3-Player

Hersteller	Typ	Betreiben/ Laden mit E-WERK direkt	Betreiben/ Laden über Pufferakku	Laden durch Akkupack nach Nutzung
Apple	iPod Video 60 GB	X	X	X

Batteriepack

Hersteller	Typ	Laden mit E-WERK direkt
VarioTek	PP320	X

Navigationsgeräte

Hersteller	Typ	Betreiben mit E-WERK direkt	Laden mit E-WERK direkt	Betreiben über Pufferakku	Laden über Pufferakku	Laden durch Akkupack nach Nutzung
Falk	N150	X	X	X	X	X
Garmin	Colorado 300	-	X	-	X	X
Garmin	Dakota 10	-	-	-	-	X
Garmin	Dakota 20	-	X	-	X	X
Garmin	Edge 705, Vers. 2.6	X	-	X	-	-
Garmin	Edge 705, Vers. 2.9	-	X	-	X	X
Garmin	Etrex Vista HCx	X	X	X	X	X
Garmin	GPSmap 60 Cx	X	X	X	X	X
Garmin	GPSmap 60 CSx	X	X	X	X	X
Garmin	Oregon 200	-	-	-	-	X
Garmin	Oregon 300	-	-	-	-	X
Garmin	Oregon 400t	X	-	X	-	X
Garmin	Oregon 500	X	X	X	X	X
Garmin	Oregon 550	X	X	X	X	X
Garmin	Oregon 550t ¹⁾	X	X	X	X	X
Lowrance	Endura	X	X	X	X	X
MyNav	600 Pro	X	X	X	X	X
Satmap	Active 10	X	X	X	X	X
TwoNav	Aventura	X	X	X	X	X

¹⁾ Betrieb über Pufferakku empfohlen