


## Dakota 20



**„Der Dakota: Kompaktes GPS-Handgerät mit Touchscreen,  
der hervorragend in der Hand liegt.“**

## Karten & Speicher

- Weltweite Basiskarte mit plastischer Darstellung und Hauptverkehrswegen
- 850 MB freier interner Speicher
- Freier MicroSD-Kartenslot (bis 4 GB) für Straßenkarten, Topografische Freizeit- und Wanderkarten, Marinekarten und GPS-Daten

## Lieferumfang

- Dakota mit weltweiter Basiskarte
- Trageschlaufe
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch auf CD-ROM

## Abmessungen & sonstige Daten

<b>Gerät: B x H x T</b>	5,3 x 9,7 x 3,3 cm
<b>Anzeige, diagonal:</b>	6,6 cm
<b>Anzeigauflösung: B x H</b>	160 x 240 Pixel
<b>Display</b>	Transreflexiver Farb-TFT-Touchscreen
<b>Gewicht</b>	155 g
<b>Batterie</b>	2 x AA (NiMH oder Lithium Ionen)
<b>Betriebsdauer der Batterien</b>	20 Stunden
<b>EAN Code</b>	Dakota 10: 0753759094867 Dakota 20: 0753759094874
<b>Herstellernummer (Garmin)</b>	Dakota 10: 010-00781-00 Dakota 20: 010-00781-01
<b>Verpackung (T x B x H)</b>	13,7 x 13,7 x 6,9 cm
<b>Gewicht inkl Verpackung</b>	330g
<b>Umverpackung</b>	36 Stück
<b>Karton (L x B x H)</b>	47 x 32 x 46cm
<b>Gewicht Karton</b>	13,6 kg



## Abmessungen, Gewicht & Leistung:

Geräteabmessungen, B x H x T:	5,3 x 9,7 x 3,3 cm
Displaygröße, B x H:	3,6 x 5,5 cm; Diagonal 6,6 cm
Anzeigauflösung, B x H:	160 x 240 Pixel
Anzeigeart:	Transflectives TFT Touchscreen mit Farbdarstellung
Gewicht:	155 Gramm mit Batterien
Batterie:	2 Stück AA, vorzugsweise NiMH oder Lithium Ionen
Betriebsdauer der Batterien:	20 Stunden
Wasserdicht:	ja (IPX7)
PC-Schnittstelle:	USB 2.0

## Karten & Speicher:

Basiskarte:	Weltweit mit Hauptverkehrswegen
Vorinstallierte Karten:	keine
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen:	ja
Integrierter Speicher:	850 MB
Akzeptiert Speicherkarten:	microSD™ (nur Dakota 20)
Wegpunkte:	2000
Trackaufzeichnung:	10.000 Punkte, 200 speicherbare Tracks

## Funktionen:

Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen):	ja (mit optionalen Karten mit Straßenroutingfunktion)
Elektronischer Kompass:	ja (3-Achsenkompass mit Funktion in beliebiger Gerätelage)
Touchscreen:	ja
Barometrischer Höhenmesser:	ja
Geocaching-Modus:	ja (papierlos)
GPS-Spiele für draußen:	ja (Wherigo)
Jagd- und Angelkalender:	ja
Sonnen- und Mondkalender:	ja
Gezeitentabellen:	ja (mit optionalen Karten)
Flächenberechnung:	ja
Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs hinzugefügt werden):	ja
Drahtlose Übertragung von Gerät zu Gerät	ja
Anzeige von Herz- und Trittfrequenz	ja (mit optionalem Zubehör)

# Dakota 20

# Listungsdaten



Produktname  
Artikelnummer Garmin Deutschl.  
Artikelnummer Garmin Internat.  
EAN Nummer  
Empf. Verkaufspreis

**Dakota 20**  
902630  
010-00781-01  
0753759094874  
349,00 Euro

Lieferumfang

- Dakota 20 mit vorinstallierter Weltkarte mit Hauptverkehrswegen
- Handschlaufe
- USB-Kabel
- Kurzanleitung gedruckt
- Benutzerhandbuch auf CD-ROM

Zubehör	Artikelnummer Garmin Deutschland	Herstellernummer Garmin International	EAN Nummer
Silicon Case	902699	010-11344-10	0753759097332
Tragetasche mit Sichtfenster	902698	010-11344-00	0753759096465
Karabinerhalter	902700	010-11022-20	0753759074647
Gürtelclip	902202	010-11022-10	0753759093662
Fahrradhalter	901764	010-11023-00	0753759074654
Zigaretten-Anzünderkabel	901993	010-10851-11	0753759081829
Kfz Kit, Halterung + Zig.-Anzünder	901944	010-10851-10	0753759082277
Marinehalterung	901765	010-11031-00	0753759075880
PC-Kabel (USB-Anschluss)	901869	010-10723-01	0753759052973
Aufrollbare Halterungsleine	902707	010-10888-00	0753759066604
Netzteil inkl. Reise-Adapterset	900299	010-10723-00	0753759052966
Trittfrequenz-Sensor GSC 10	900255	010-10644-00	0753759050030
Herzfrequenz Brustgurt	901658	010-10997-00	0753759074852
Herzfrequenz Brustgurt Textil (Softstrap)	902597	010-10997-02	0753759084646

In blau:  
nur Dakota 20



Beschreibung	Artikelnummer Garmin Deutschland (Garmin International)	EAN-Code
DVD City Navigator Europa NT	902620 (010-10887-00)	0753759065492
Datenkarte microSD/SD City Navigator NT Europa 2010	902621 (010-10680-50)	0753759066451
Datenkarte, microSD/SD DACH & Tschechien 2009	902104 (010-10971-00)	0753759071028
Topo DVD Deutschland Gesamt v3 (inkl. microSD/SD)	902138 (010-11288-00)	4250014310848
Topo DVD Deutschland Süd v3 (inkl. microSD/SD)	902140 (010-11322-00)	4250014310862
Topo DVD Deutschland Nord v3 (inkl. microSD/SD)	902139 (010-11323-00)	4250014310855
Freizeit- und Wanderguide (microSD)	902000	4250014309750
Topo CD Österreich v2 (inkl. microSD/SD)	902088 (010-11289-00)	4250014310602
Topo CD TrekMap Garda/Dolomiti Gold	901561	4250014308548
DVD Topo Land Navigator Italia (inkl. microSD/SD)	902050	4250014309934
Topo CD Schweiz v2 Gesamt	902150	4250014305349